
PRIMERGY

取扱説明書



(PG-284G/PG-284GL)



はじめに

このたびは、弊社の LAN カード (PG-284G / PG-284GL) をお買い上げいただき、誠にあり がとうございます。

本書は、LANカード(以降、本製品)の仕様について説明します。

LAN ドライバの詳細設定については、最新の LAN ドライバのマニュアルを参照してくださ 11

2010年6月

目次

1	LAN カードの仕様	.2
2	本製品の取り付け	.4
3	LAN カードのテスト	.6
4	LED の表示	.7
5	注意事項	.8

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標ま たは登録商標です。

1 LAN カードの仕様

本製品は、IEEE で標準化された 10GBASE-SR または 10GBASE-CR の仕様に準拠した LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。 本製品の仕様は、次のとおりです。

■ 仕様

項目	仕様	
品名	LAN カード(10GBASE-CR)	LAN カード(10GBASE-CR) Lowprofile
型名	PG-284G、PGB284G	PG-284GL、PGB284GL
LAN コントローラ	Intel® 82599EB	
ポート数	2ポート	
規格	IEEE802.3 準拠	
通信速度	1GbE または 10GbE	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.0 (x8 lane interface)	
ネットワーク種類	10GBASE-CR または 10GBASE-SR	(2 ポート)
ケーブルまたはコネクタ (別売)	10GBASE-SR LC duplex connectors または Direct Attached SFP+ (twinax) cables	
カードサイズ	カード長: 145.5mm、カード高: 68.6mm (基板サイズ)	
ブラケットサイズ	Full Height	Low profile
消費電力	10GBASE-SR 使用時: 10.0W 10GBASE-CR 使用時: 7.9W	
Teaming	使用可能	
WOL	未サポート	
Jumbo フレーム	使用可能	
添付品	『LAN /ファイバーチャネルカード製品の取り扱いについて』 保証書 (1部)	

■ オプション関連(別売)

• SFP+モジュール

項目	仕様
品名	10GBASE-SR SFP+
型名	PG-SFPS08
規格	IEEE 802.3ae
インターフェース	LC コネクタ
添付品	『LAN /ファイバーチャネルカード製品の取り扱いについて』 保証書(1部)

■ SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) 対応

本製品は、SR-IOV という LAN カード自身を仮想化するための機能を持っています。 従来、複数の仮想マシンから 1 つのカードにアクセスした場合、ハイパーバイザがカードに 対する要求を統合化し、カードから返ってきた結果に対しても仮想マシンに割り振る処理が 必要でした。SR-IOV を使用することにより、仮想マシンから SR-IOV を通じて直接 LAN カードにアクセスが可能になり、ハイパーバイザでの処理によって使用していた CPU 負荷が 大幅に削減されます。

■ VMDq (Virtual Machine Device Queues)

本製品は、仮想スイッチの処理の一部をLAN アダプタで実行させる VMDq の機能に対応しています。従来では、ハイパーバイザが個々のデータパケットをソートし、仮想マシンに転送する必要があり、この処理は多くの CPU 負荷をかけてきました。 VMDq では、ソート機能をLAN カード内の専用ハードウェアで実行することで、ハイパーバイザはあらかじめソートされたパケットグループを適切なゲスト OS にルーティングするだけになるため、I/O ボトルネックが軽減されます。

■ アダプタのチーム化

チーム化はネットワークサービスの1つで、複数のアダプタを組み合わせて、フォールトトレランスや負荷分散を行い、信頼性や性能を向上させる機能です。

2 本製品の取り付け

本製品を取り付けるときは、次の点に注意してください。

⚠警告



- ・本製品の取り付けや取り外しをするときは、各装置(サーバ本体、周辺装置など)の電源を切り、電源コードをコンセントから取り外してください。電源ケーブルを取り付けたまま作業を行うと、感電の原因となります。
- ・本製品の取り付けが終了してから、サーバ本体に電源コードを接続してください。
- 本製品の取り付け手順については、取り付けるサーバ本体に添付のマニュアルを参照し、 記載されている手順に従って正しく取り付けてください。
- サーバ本体によっては、使用方法が制限されている場合があります。

■ SFP+ モジュールの取り付け/取り外し


SFP+ モジュール (オプション) の取り付け/取り外し方法は、以下のとおりです。

PPOINT

▶ 使用するポート数分、SFP+ モジュール(10Gbps、PG-SFPS08)を購入する必要があります。他社製の SFP+ モジュールを使用した場合は、通信することはできません。

● SFP+ モジュールの取り付け方法

1 SFP+ モジュールが正しい向きであることを確認し、カチッと音がするまでポートに挿入します。



% 重要

▶ SFP+ モジュールのキャップが取り外されている場合は、レバーが上がった状態であることを確認してから取り付けてください。レバーが下がったまま差し込むと、レバーを上げてもロックされずに、外れやすい状態になります。

● ケーブルの接続方法

- 1 SFP+ モジュールのキャップを取り外します。
- **2** SFP+ モジュールに、ケーブルをカチッと音がするまで差し込みます。

● SFP+ モジュールの取り外し方法

- **1** ケーブルを取り外します。
- **2** SFP+ モジュールのレバーを下げてロックを解除し、取り外します。

■ PCI カードの搭載位置について

搭載可能な PCI スロット位置は、取り付けるサーバ本体によって異なります。必ず弊社インターネット情報ページ (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/) の「システム構成図」を参照し、搭載可能位置を確認してください。

本製品の取り付け手順については、取り付けるサーバ本体の『オプションガイド』を参照し、記載されている手順に従って正しく取り付けてください。

3 LAN カードのテスト

LAN カードのテストは、次の手順で行います。 なお、本手順は Windows でのみ実施可能です。

- **1** 管理者権限でログオンします。
- **2** デバイスマネージャで、使用する LAN アダプタをダブルクリックし、Intel[®] PROSet を起動します。
- **3** [リンク速度] タブをクリックします。
- **4** [診断] をクリックします。
- **5** 診断する項目のタブを選択して、[テストの実行] をクリックし、LAN アダプタのテストを行います。

「接続」および「ケーブル」テストは使用できません。

■ エラー発生時の対処について

LAN カードのテスト中にエラーが発生した場合、次の方法で対処してください。

- LAN カードが正しく PCI スロットに搭載されているかを確認してください。
- ケーブル、スイッチの接続環境を確認してください。

上記の対処後もエラーが発生する場合は、修理相談窓口に連絡してください。

4 LED の表示

LAN カードが正常に動作しているかどうかは、LED で確認できます。

■ LED の表示

LAN カードが正常な場合、LED の状態は次のとおりです。

LED	LED の状態	LAN カードの状態
ACT/LNK	点灯 (緑)	スイッチ、ハブとのリンクが正しく確立されている。
	点滅 (緑)	データ送受信中。
1GbE = YLW	点灯 (黄)	カードが通信速度 1GbE で動作している。
10GbE = GRN	点灯 (緑)	カードが通信速度 10GbE で動作している。
	点滅 (緑)	Intel® PROSet の「アダプタを識別」でカードを点滅させている。

■ LED が点灯、点滅しない場合

LED が点灯、点滅しない場合は、次のことが考えられますので、確認してください。

- LAN ドライバがインストールされているか確認してください。
- スイッチ、ハブとの接続を確認してください。
- スイッチ、ハブの別ポートを使用してください。
- ネットワークが無通信状態の可能性があります。通信相手からのログインを試してください。
- リンク速度とデュプレックス(自動検出/全二重)の設定を確認してください。

5 注意事項

本製品をお使いになる前に、次の注意事項をよくご確認ください。

■ ドライバおよびユーティリティの追加について

● Windows の場合

最新のドライバを、次のインターネット情報ページからダウンロードしてご利用ください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/

「ダウンロード検索」ページにて、搭載サーバの製品名、型名、およびご使用の OS を選択し、検索してください。

● Linux の場合

適用カーネル版数に応じた ServerView Install Manager、またはアップデートキットをご利用ください。詳細については、次のインターネット情報ページをご覧ください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/

■ Red Hat Enterprise Linux のサポートについて

本製品は、次のバージョン以降の Red Hat Enterprise Linux でサポートされます。

- Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86)
- Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for Intel64)

なお、Red Hat Enterprise Linux 5.4 で本製品を使用する場合は、ドライバの適用が必要となります。ドライバの公開サイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)を参照して、ドライバのインストールを行ってください。

■ その他の注意事項

- 本製品を使用する際は、RSS の設定変更が必要です。詳細手順については、ドライバに添付のマニュアルを参照してください。
- 本製品を搭載するにあたり、8GB以上のメモリの搭載を推奨します。